

Инструкция по обновлению прошивки и базы камер

ВАЖНО:

Обновление прошивки и базы камер рекомендуется производить при подключенном внешнем питании. Во время процесса обновления, нельзя отключать питание во избежание выхода устройства из строя.

Обновлению прошивки

1. Скачайте архив с обновлением прошивки, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего компьютера.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (**M630.bin**) на используемую для обновления карту памяти.
3. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.
4. Включите устройство и дождитесь появления на экране надписи: «**Обновить прошивку?**», для начала процесса обновления, кнопками **UP / DOWN** выберите «» и нажмите **OK**. Начнется процесс обновления, ход процесса обновления отображается в %. По окончании процесса обновления появится надпись: «**Прошивка обновлена**». Нажмите кнопку **OK**, устройство удалит с карты памяти файл прошивки и автоматически перезагрузится.

Обновлению GPS базы камер

1. Скачайте архив с обновлением базы камер, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего компьютера.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (**DATABASE.bin**) на используемую для обновления карту памяти.
3. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.
4. Включите устройство и дождитесь появления на экране надписи: «**Обновить базу камер?**». Для начала процесса обновления, кнопками **UP / DOWN** выберите «» и нажмите **OK**. Дождитесь завершения обновления. По окончании процесса обновления нажмите кнопку **OK**, файл обновления будет удален с карты памяти и устройство автоматически перезагрузится.